ERSATZTEILLISTE
OKIFAX 460

M-OSD-10012-11

ERSATZTEILLISTE OKIFAX 460

ÜBERBLICK



ZEICHNUNG 1 - FAX EXPLOSION ASSY



LISTE 1 - FAX EXPLOSION ASSY

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	DOC. COVER (S/S)	0482350032
2	GUIDE COVER ASSY	0482359410
3	OPERATION PANEL ASSY (UK)	0482364500
	OPERATION PANEL ASSY (DEN)	0482364501
	OPERATION PANEL ASSY (GER)	0482364502
	OPERATION PANEL ASSY (NW)	0482364503
	OPERATION PANEL ASSY (SW)	0482364504
	OPERATION PANEL ASSY (FIN)	0482364505
	OPERATION PANEL ASSY (NL)	0482364506
	OPERATION PANEL ASSY (IT)	0482364507
	OPERATION PANEL ASSY (INT)	0482364508
	OPERATION PANEL ASSY (FR)	0482364509
	OPERATION PANEL ASSY (SP)	0482364510
4	UPPER FRAME ASSY	0482359376
5	PAN HEAD TAPPING SCREW	7190050305
6	E-RING	7105300402
7	TORSION SPRING, R	0482350411
8	TORSION SPRING, L	0482350410
9	FRAME UNIT	0482359261
10	SPECIAL SCREW	0482301068
11	PAPER TRAY	0482350050
12	UPPER COVER	0482350002
13	BOTTOM COVER ASSY	0482359170
14	BOTTOM PLATE ASSY	0482364050
15	TELEPHONE (AKADA), TYPEB	0482351870
	TELEPHONE, DK, TYPEB	0482351871
	TELEPHONE, GER, TYPEB	0482351872
	TELEPHONE, NW, TYPEB	0482351873
	TELEPHONE, SW, TYPEB	0482351874
	TELEPHONE, HOL, TYPEB	0482351876
	TELEPHONE, IT, TYPEB	0482351877
16	TELEPHONE CRADLE, TYPEB	0482351702

ZEICHNUNG 2 - OPERATION PANEL ASSY



LISTE 2 - OPERATION PANEL ASSY

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	DISPLAY PANEL (S/S), UK	0482362050
	DISPLAY PANEL (S/S), GE	0482362051
	DISPLAY PANEL (S/S), NR	0482362052
	DISPLAY PANEL (S/S), SW	0482362053
	DISPLAY PANEL (S/S), DK	0482362054
	DISPLAY PANEL (S/S), HL	0482362055
	DISPLAY PANEL (S/S), IT	0482362056
	DISPLAY PANEL (S/S) (FN, AU, IR, NZ, IN, HK)	0482362057
	DISPLAY PANEL (S/S), FR	0482362058
	DISPLAY PANEL (S/S), SP	0482362059
2	OPERATION PANEL (S/S) (UK, FN, AU, IR, NZ, IN, HK)	0482364650
	OPERATION PANEL (S/S), DK	0482364651
	OPERATION PANEL (S/S), GER	0482364652
	OPERATION PANEL (S/S), NR	0482364653
	OPERATION PANEL (S/S), SW	0482364654
	OPERATION PANEL (S/S), HOL	0482364656
	OPERATION PANEL (S/S), IT	0482364657
	OPERATION PANEL (S/S), FR	0482364658
	OPERATION PANEL (S/S), SP	0482364659
3	NUMERIC KEY SET (S/S)	0482351602
4	SLICONE RUBBER PAD (I)	0482351635
5	ONE TOUCH KEY SET	0482362100
6	FUNCTION KEY SET (S/S)	0482351562
7	TAD KEY	0482362110
8	FUNCTION KEY PAD	0482362120
9	KEY BOARD ASSY	0482358393
10	PAN HEAD TAPPING SCREW	7190050304

ZEICHNUNG 3 - GUIDE COVER ASSY



LISTE 3 - GUIDE COVER ASSY

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	GUIDE COVER	0482351352
2	LEFT GUIDE	0482351382
3	RIGHT GUIDE	0482351392
4	PUSH BOTTOM	0482351372
5	GEAR - A.D.F.	0482320250
6	SHOULDER SCREW	0482351200

ZEICHNUNG 4 - UPPER FRAME ASSY



LISTE 4 - UPPER FRAME ASSY

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	UPPER FRAME	0482351151
2	BACKING PLATE	0482351210
3	SEPARATION PLATE	0482351230
4	CLAMPING PLATE	0482351220
5	A.D.F. EXTENSION SPRING	0482351170
6	A.D.F. SENSOR ASSY	0482358184
7	DOC. SENSOR ARM	0482351060
8	T.P.H. ASSY	0482359472
9	HOOK EXTENSION SPRING	0482351180
10	T.P.H. PLATE	0482351190
11	T.P.H. COMPRESS PLATE	0482351160
12	SHOULDER SCREW (M3)	0482351200

ZEICHNUNG 5 - FRAME UNIT



LISTE 5 - FRAME UNIT

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	FRAME	0482350600
2	T.P.H. PLATEN	0482351000
3	SINTERED BEARING	0482351010
4	BUSHING	0482350401
5	PLATEN GEAR	0482350920
6	PAPER GUIDE	0482350710
7	CUTTER UNIT (WITH CORE AND CABLE FOR EUROPEAN VERSION)	0482359270
8	THERMAL PAPER SENSOR ASSY	0482318103
9	SPEAKER (INCL. CABLE)	0482338350
10	COVER SWITCH ASSY	0482358185
11	A.D.F. ROLLER	0482350850
12	CLUTCH BUSHING	0482311322
13	CLUTCH SPRING	0482322430
14	CLUTCH GEAR	0482311321
15	E-RING	7105300302
16	I.S. ASSY	0482359302
17	I.S. PLATEN	0482350900
18	STEPPING MOTOR ASSY (T.P.H.	0482311270
19	STEPPING MOTOR ASSY (I.S.)	0482311260
20	MOTOR DRIVE GEAR	0482300045
21	DRIVE GEAR -20/70	0482311370
22	DRIVE GEAR -2	0482311250
23	SHOULDER SCREW	0482351200
24	PAN HEAD TAPPING SCREW	7190050202
25	PAN HEAD TAPPING SCREW	7190050305
26	PAPER OUT GUIDE	0482350720
27	I.S. PLATEN BUSH	0482350910
28	RETAINER PLATE	0482350430
29	PAPER JAM SENSOR ASSY	0482358192
30	SPACE SUPPORT	0482350980

ZEICHNUNG 6 - BOTTOM COVER ASSY



LISTE 6 - BOTTOM COVER ASSY

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	BOTTOM COVER	0482350202
2	POWER SWITCH ASSY	0482329292
3	RUBBER LEG	0482350250
4	TAPPING SCREW	7190060304
5	POWER SUPPLY UNIT	6930004700
6	SPECIAL SCREW	0482301068
7	TEL JACK LABEL	0482350260

ZEICHNUNG 7 - BOTTOM PLATE ASSY



LISTE 7 - BOTTOM PLATE ASSY

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	BOTTOM PLATE	0482350221
3	MAIN BOARD PCB (MR) -EUROPE	0482358148
4	N.C.U. PCB, DK	0482358741
	N.C.U. PCB, GER	0482358742
	N.C.U. PCB, NR	0482358743
	N.C.U. PCB, SW	0482358744
	N.C.U. PCB, FN, FR	0482358745
	N.C.U. PCB, NL	0482358746
	N.C.U. PCB, UK	0482358747
	N.C.U. PCB, NR, IT	0482358748
	N.C.U. PCB, INT	0482358752
	N.C.U. PCB, SP	0482358757
5	SPECIAL SCREW (M3X8)	0482301068
6	DIP SWITCH COVER	0482350242
7	STAR WASHER	7101100302
8	NYLON SUPPORT	0482330270

ZEICHNUNG 8 - CABLES



LISTE 8 - CABLES

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	KEY BOARD/MAINBOARD CABLE	0482358206
2	A.D.F. SENSOR ASSY (INCL. CABLE)	0482358184
3	T.P.H./POWER BOARD CABLE	0482358205
4	SPEAKER (INCL. CABLE)	0482338350
5	COVER SWITCH CABLE	0482358185
6	POWER/MAINBOARD CABLE	0482328181
7	POWER SWITCH CABLE	0482328183
8	CUTTER CABLE (WITH CORE AND CABLE)	0482359270
9	PAPER JAM SENSOR ASSY	0482358192
10	THERMAL PAPER SENSOR ASSY (INCL. CABLE)	0482318103
11	T.P.H. STEPPING MOTOR ASSY (INCL. CABLE)	0482311270
12	I.S. STEPPING MOTOR ASSY (INCL. CABLE)	0482311260
13	I.S./MAINBOARD CABLE (FOR EUROPE)	0482358210

ZEICHNUNG 9 - GROUND WIRES



LISTE 9 - GROUND WIRES

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	POWER SWITCH GROUND WIRE	0482328176
2	POWER/MAINBOARD/SW GROUND WIRE	0482358193
3	CUTTER/POWER SW GROUND WIRE	0482300207
4	T.P.H./FRAME GROUND WIRE	0482358190
5	I.S./FRAME/MAINBOARD GROUND WIRE	0482358188
6	STAR WASHER	7101100302
7	SPECIAL SCREW (M3x8)	0482301068
8	SPECIAL SCREW (M3x6)	0482301069